
1. 改装 5mA 量程的电流表并校准


$$R_g=239\Omega$$
,经计算, $R_1=R_2=29.875\Omega$

实验次数	1	2	3	4	5	
电流计示数 I_g / mA	0.18	0.36	0.61	0.80	0.98	
I _{改装} / mA	0.90	1.80	3.05	4.00	4.90	
I _{标准} /mA	0.90	1.80	3.00	3.80	4.80	
$\Delta I = I_{\text{kill}} - I_{\text{disk}} / mA$	0.00	0.00	0.05	-0.20	-0.20	



2. 改装 5V 量程的电流表并校准

实验次数	1	2	3	4	5			
电流计示数 I_g / mA	0.16	0.38	0.58	0.84	1.00			
$V_{ m d}_{ m k}$ / V	0.80	1.90	2.90	4.20	5.00			
$V_{ar{k}^{lpha}}$ / V	0.80	1.80	2.80	3.90	4.90			
$\Delta V = V_{\text{kill}} - V_{\text{cill}} / V$	0.00	-0.10	-0.10	-0.30	-0.10			



3. 改装欧姆表

I_g / mA	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.00
R_{x}/Ω	0	45	93	152	225	330	490	740	1250	2500	8

